

## AutoCAD Tipps für Blöcke

Sie haben eine fremde Zeichnung und haben Blöcke mit Pseudo-Namen, die Sie sich nicht vorstellen können. Hier eine Auflistung woher diese kommen könnten:

- \*Uxxx ist ein allgemein anonymer Block
- \*Exxx ist ein allgemeiner anonymer Block, der ungleichmässig skaliert wurde
- \*Dxxx ist ein Block, der im Zusammenhang mit einer Bemessung entstanden ist
- \*Xxxx ist ein Block, der von einer Schraffur stammt
- \*Axxx ist ein Block, der von einer Gruppe oder einem DGN-Linientyp stammt
- \*Txxx ist ein Block, der von einer Tabelle stammt
- \*Sxxx ist ein Block, der von einer Ansicht erstellt in AutoCAD Fusion stammt

Sie haben einen Block in Ihre Zeichnung gespiegelt und möchten die Spiegelung aufheben.

Wählen Sie den Block, oder die Blöcke an und drücken Sie Ctrl. 1 (Eigenschaften)

In der Sektion Geometrie ersetzen Sie den X Faktor oder den Y-Faktor von -1 zu 1 und schupp der oder die Blöcke sind nicht mehr gespiegelt.